

# MONTAGEANLEITUNG



## Schritt 1: Oberflächenbehandlung

Die zu beklebende Fläche muss trocken und frei von Staub, Öl, Trennmitteln und anderen Verunreinigungen sein. Ausnahmslos alle Reifen, müssen vor der Aufbringung unserer Reifenbeschriftung, äußerst gründlich gereinigt werden!

1. Vorreinigung zum Beispiel mit heißem Dampfstrahler, warmem Wasser inkl. Spülmitteln, mit einer Bürste reinigen. Anschließend mit klarem Wasser abspülen. Nicht in die Waschanlage fahren, wegen chemischer Zusätze oder Versiegelung!

2. Danach die Reifen trocknen lassen und eine erneute, sogenannte Endreinigung ausschließlich nur mit reinem Alkohol (Beispiel: Isopropanol, Aceton) durchführen. Aceton ist in jedem Baumarkt erhältlich.

**NIEMALS** Silikon-Entferner, Glasreiniger, Bremsenreiniger oder ähnliches zur Reinigung verwenden!!! Vergewissern Sie sich, dass die Reifen auch tatsächlich sauber sind! Dies wird sichtbar, wenn Sie mit einem weißen Tuch (getränkt mit Alkohol) über die Oberfläche reiben und dabei das Tuch weiß bleibt! Das Aceton muss komplett abtrocknen.

**(!!!) Wenn zuvor ein Reifenhochglanzspray verwendet wurde muss der Reifen an der zu beklebenden Fläche soweit gereinigt sein, so dass kein Schmierfilm auf der Oberfläche noch vorhanden ist. Der Reinigungsaufwand sollte hier mindestens doppelt so viel sein wie ein Reifen der keinen Reifenhochglanzspray hat.**

Auch dürfen solche Reifenglanzmittel o. ä. nicht mehr auf den Reifen verwendet werden, wenn die Reifenbeschriftung aufgebracht wurde, da diese evtl. die Klebeverbindung ablösen können!

## Schritt 2: Anbringung / Positionierung der Buchstaben bzw. Schriftzüge

Waschen sie ihre Hände bevor sie anfangen die Buchstaben bzw. Schriftzüge anzubringen.

Entfernen sie vorsichtig das Silikonpapier von den Buchstaben bzw. Schriftzüge und positionieren Sie diese wie im Bild dargestellt wird. Die Buchstaben werden am Felgenschutzrand, wie auf dem Bild zu sehen ist, angebracht. Bitte ausschließlich so nah wie möglich an der Felge beschriften. Achten Sie darauf, dass Sie die Buchstaben bzw. Schriftzüge mit den Radien auf den Felgenschutzrand setzen und anpassen.

Berühren Sie nicht die Klebefolie auf der Buchstabenrückseite, da sonst die Klebekraft bzw. -eigenschaft nachteilig beeinträchtigt werden kann. Halten / Berühren Sie die Buchstaben nur an den Seitenflanken.

Sie sollten dann den Buchstaben mit dem Handballen vollflächig andrücken. Der Kleber ist sehr adhäsiv, eine Re-Positionierung ist nicht möglich! - fertig.

Unsere Buchstaben haben auf der Unterseite einen leichten Bogen. Bei den Buchstaben I / S / H / N und O kommt es leicht dazu das diese Kopfüber angebracht werden. Deshalb hier bitte unbedingt auf den unteren Bogen achten denn dieser kommt immer in Richtung Felgenschutzrand.

Tipps:

- Die Anbringung der Buchstaben kann auch mit Hilfe eines transparenten Klebebandes (Tesa, o. ä. Übertragungsfolie) zügig und sauber durchgeführt werden.
- Schriftzüge wie z.B Reifenmarken und Sonderanfertigungen werden auf einem Kompletten Folienträger geliefert. Hier kann man den ganzen Schriftzug in einem Vorgang anbringen.
- Die Fahrt in die Waschanlage darf erst nach 72 Stunden nach der Montage erfolgen. Bitte achten sie bei der Einfahrt in die Waschstraße auf die Führungsschienen. Bei einer Kollision mit den Führungsschienen zerstören sie den Schriftzug am Reifen.
- Reinigung mit dem Hochdruckreiniger ist nur Frontal und im Abstand von mindestens 30 cm zur Reifenbeschriftung zulässig.
- Bitte auf ausreichend Reifenluftdruck achten.
- Bitte die Buchstaben nicht bei niedrigem Reifenluftdruck anbringen.

Gute Fahrt!

